



---

## Karasjokk med valnøtter

### Ingredienser

5 ss sukker  
1 dl kremfløte  
100 g valnøtter  
50 g kokesjokolade

### Fremgangsmåte

Smelt sukkeret til fin og brun karamell i en kjele. Tilsett fløte og nøtter og kok inn til det blir karamell igjen.

Avkjøl blandingen litt og bland i smeltet sjokolade.

Hell massen over i en brødform med bakepapir i bunnen, slik at du får et lag med tykkelse på ca 2 cm. Sett kaldt til blandingen stivner.

Skjær opp i små, fine karamellstykker. Serveres til deilig, sterk kaffe!

### Tips

Oppbevar konfekten i kjøleskapet. Har du den i en boks, bør du bruke matpapir mellom lagene, slik at konfekten ikke klitrer seg sammen.



© 2004 - 2025: Det søte liv. [Med alle rettigheter.](http://dev.detsoteliv.no/oppskrift/karasjokk-med-valnotter)

---

**Source URL:** <http://dev.detsoteliv.no/oppskrift/karasjokk-med-valnotter>